



胸钉点位

A20安装定位线

A05安装定位线

A05安装定位线

A04缝合定位点

线

接

拼

型

版

A02

线

接

拼

型

版

A02