СТАТЬЯ

Режим репитера на OpenWRT. Установка и настройка



<u>З Карен (IlKaren)</u> © 08-05-2020

У меня в последнее время как-то все с первого раза не получается! То ли я ввязываюсь куда-то не туда, то ли устройства попадают ко мне с какими-то ограничениями. Видимо, роутер **TP-LINK TL-WR842ND V2** из этого разряда и без трудностей не обошлось, поэтому распишу как сделал и как надо, чтобы в будущем и вам полезно было и я сам не мучил себя вопросом - "Как же я это сделал?"

Для начала...

Чтобы много вопросов не возникало, я быстро распишу, как установить саму прошивку **OpenWRT** на примере роутера **TP-LINK TL-WR842ND V2**. Инструкция универсальна, так что у вас тоже должно получиться.



Итак, переходим на эту страницу, спускаемся к таблице и вводим данные о вашем роутере, нажимая ENTER.

SI	Show all (remove filter/sort)									
#	↓ Brand	Model	Version	Supported Current Rel	Unsupported Functions	CPU	Target	Subtarget	Firmware OpenWrt Install URL	Firmware OpenWrt Upgrade L
	TP-LII	tl-wr842nd	v2							
1	TP- Link	TL- WR842ND	v2	18.06.5		Atheros AR9341	ar71xx- ath79	generic	http://downloads.openwrt.org/releases/18.06.5/targets/ar71xx/generic/openwrt- 18.06.5-ar71xx-generic-tl-wr842n-v2-squashfs-factory.bin	http://downloads.openwrt.org/releas 18.06.5-ar71xx-generic-tl-wr842n-v2-sc
4										- F

В графе Supported Current Release увидим последнюю версию прошивки, которая доступна для вашего роутера. На момент написания этой статьи, для <u>моего роутера</u> это версия 19.07.2. Чтобы скачать прошивку, воспользуйтесь ссылкой в графе Firmware OpenWrt Install URL.



Теперь вам надо **поместить в эту же папку** ранее скачанную **прошивку**, но здесь есть один **важный момент!**

Прошивку необходимо правильно переименовать под вашу версию роутера.

Собственно, название прошивки должно быть следующего вида: МодельВерсия_tp_recovery.bin

То есть, если у меня роутер TP-LINK TL-WR842ND V2, то название прошивки у меня будет: wr842ndv2_tp_recovery.bin

Отключаем на компьютере лишние Ethernet-кабели, а также Wi-Fi адаптер, чтобы ничего не мешало, и подключаемся к LAN порту роутера.

Далее **подключаем компьютер к** LAN порту **роутера** и **меняем ір адрес** сетевого адаптера компьютера на **192.168.0.66**.

Для некоторых моделей роутеров ір адрес может быть **192.168.1.66**



Все необходимые условия сделаны, давайте теперь прошиваться!

1. Запускаем от имени администратора утилиту ТFTP-сервер.

2. Нажимаем и удерживаем кнопку WPS/Reset на роутере и не отпуская, включаем питание. В таком состоянии держим до той поры, пока не загорится светодиод с замком, примерно 5-10 секунд.

https://sprut.ai/article/rezhim-repitera-na-openwrt-ustanovka-i-nastroyka?ysclid=m3bkp07jqt298185399



Если все было сделано правильно, то появится окно загрузки. Ожидаем пока процесс закончится, после чего ждем еще пару минут, пока сам роутер не перезагрузится.

При перезагрузке, в основном, загораются все светодиоды.

File size :	0126464	
2233344 Bytes sent	558336 Bytes/sec	



Если окно загрузки не появляется, то, возможно, вы неправильно изменили название прошивки. Во вкладке **Log viewer** можно посмотреть какое название прошивки запрашивает сам роутер.

Не забудьте вернуть настройки сетевого адаптера вашего компьютера в режим автоматического получения ір-адреса!

Настройка с помощью веб-интерфейса LuCl

Подключимся и настроим подсеть

После, **открываем браузер** и **переходим** на страницу роутера по адресу <u>192.168.1.1</u>, у некоторых это может быть <u>192.168.0.1</u>. Думаю, сами разберетесь.

OpenWrt	
No password set! There is no password set on th web interface and enable SSH	is router. Please configure a root password to protect the
	Go to password configuration
Authorization Re Please enter your username and	quired password.
Username	root
Password	
	Login Reset
Powered by LuCI openwrt-18.06 r7897-9d401013fc	branch (gil-19.309.48729-bc17ef6) / OpenWrt 18.06.5

В итоге, **откроется страница авторизации**, где надо ввести логин и пароль. Так как это **первый запуск**, то вы увидите предупреждение о том, что на роутере **не установлен пароль**. Чтобы **установить** пароль, **нажмите** на кнопку "**Go to password configuration**". Далее ничего сложного, поэтому переходим дальше к более важным настройкам.

Назначим новый ip-adpec вашему роутеру, так как он должен работать в другой подсети от основного роутера. Это важно! У моего основного маршрутизатора 192.168.1.1, поэтому на второй я буду назначать 192.168.2.1.



Нажимаем на Network и переходим в Interfaces.

Находим интерфейс LAN и нажимаем на кнопку Edit.

Restart

Stop

Edit

Delete

Режим репитера на OpenWRT. Установка и настройка - Sprut.Al

OpenWrt Status - System - Notwork - Lagout	TX: 0 B (0 Pkts.)	Restart Stop
Interfaces - I AN		
INTERPENDENCES - Larent On this page you can compare the reducti interfaces. You can bridge encernal interfaces by Soling the "bridge interfaces" lieft and enter the names relivent interfaces reported by spaces. You can also use <u>MLAB</u> encoders INTERNET, MLABRA (<u>MLB</u> , etch. 1)	Protocol: DHCPv6 client	
Common Configuration	RX: 0 B (0 Pkts.)	Restart Stop
General Selarp Advanced Selarge Physics Selarge Energies	TX: 0 D (0 PKB.)	
Status (# Device: bride Uptime: thr (3m 24c trop: 240 will (2222 # Mes.) TX: 3.10 will (2022 # Mes.) TX: 3.10 will (2022 # Mes.) TX: 3.10 will (2022 # Mes.)		
Protocol Storac actionance w	Waiting for configuration to get applied	əd 76s
IPvi address 1902.168.2.1		
Pol retrait 250 255 8 *		
Prvé gatero ay		
Pvi brostost		
Use cutor DNI serves *		Save & Ap

В поле IPv4 sddress: вводим новый ip-адрес и снизу нажимаем на кнопку Save. После, еще раз нажимаем на кнопку Save&Apply.

После того, как увидим следующее окошко с обратным отсчетом, предлагаю отключить и включить вручную LAN кабель роутера.

Ваш компьютер, возможно, не сразу определит новый ip-адрес роутера, поэтому и предлагается отключить и включить вручную LAN кабель роутера или лучше само питание. После этих действий, открываем новую вкладку браузера и переходим на установленный вами ір-адрес <u>192.168.2.1</u>, пока обратный отсчет не закончился! Иначе роутер вернет старый ір-адрес.



Если все прошло успешно, должно появиться такое предупреждение.

Иначе, увидим такое предупреждение, где нажимаем на кнопку **Apply unchecked**, для применения настроек.

Apply unchecked

eral network interfaces separated by

ces by fickir

Подключимся к интернету

Драйверы, используемые в OpenWRT, лишены поддержки мостового соединения в режиме клиента. Чтобы решить эту проблему, нужно установить дополнительные пакеты, но для этого нужен интернет на самом роутере.

OpenWrt System - Network - Logout Status + OpenWrt Network -Status -System • Logout radio0: Master "OpenWrt" Interfaces radio0: Master "OpenWrt" Wireless Wireless Overview Switch Generic MAC80211 802.11bgn 🛞 radio0 Add Restart Wireless Overview Channel: ? (? GHz) | Bitrate: ? Mbit/s DHCP and DNS SSID: OpenWrt | Mode: Master 0% Enable Remove Wireless is disabled Generic MAC80211 radio0 estar Channel: ? (? GHz) | Bi Static Routes inted Static

Давайте подключимся по Wi-Fi к основному маршрутизатору, чтобы получить интернет.



Нажимаем на Network и переходим в Wireless.

ASSOCI	aleu Station	5			
Network	MAC-Address	Host	Signal / Noise	RX Rate / TX Rate	
		No inform	ation available		

Находим интерфейс radio0 Generic... и нажимаем на кнопку Scan.

	Режим репитера на	OpenWRT . Установі	ка и настройка -	Sprut.Al
--	-------------------	---------------------------	------------------	----------

Signal	SSID	Channel	Mode	BSSID	Encryption
85%	WI-FI	2	Master	10:10:EF:10:10:10	WPA2 - PSK Join Netw
81%	Andrey	11	Master	FF FF:EF:50:50 FF	WPA2 - PSK Join Netw
77%	SEC_LinkShare	6	Master	EF:50 EF:EF:50:FF	WPAZ - PSK Join Netw
72%	DoorBell_0	2	Master	FF:50:EF:50.50:FF	WEAZ-ESK Join Netw
32%	FUTBOL	9	Master	FF.50.EF.EF.EF.FF	WPA2 - PSK Join Netw

Выбираем сеть Wi-Fi вашего основного роутера, к которому надо подключиться и нажимаем на кнопку Join Network.

Перед вами откроется страница расширенных настроек Wi-Fi клиента, где вы можете настроить различные параметры по мере необходимости.

В пункте Operating frequency находятся важные параметры, такие как стандарт и ширина канала. Эти параметры должны быть выставлены как на основном маршрутизаторе.

Не забудьте применить настройки! Нажмите кнопку Save, а потом нажмите на Save&Apply.



В поле WPA passphrase: вводим пароль от сети Wi-Fi основного роутера, а все остальное делаем как на скриншоте, после чего нажимаем на кнопку Sunbmit.

radio0: Master "OpenWrt"	
Wireless Networ	k: Client "Home Wi-Fi" (radio0.network2)
Device Configuration	
General Setup Advanced	Settings
Status	Mode: Client SSID: WI-Fi 0% B\$SID: 10:10:10:10:10 Bitrate: 0.0 Mbit/s Country: US
Wireless network is enabled	Disable
Operating frequency	Mode Channel Width N ▼ 2 (2417 MHz) ▼ 20 MHz ▼
Transmit Power	auto 🔻 🙆 dBm
Interface Configuration	1
General Setup Wireless	Security Advanced Settings
Mode	Client *
ESSID	WI-FI
RSSID	10.10.10.10.10.10
Network	wwan: 👳 🔸
	Dismiss Save
Back to Overview	Save & Apply Save Reset

Если все настройки сделаны правильно, то внизу на открывшейся странице вы увидите статус подключения к основному роутеру в режиме "Client". Также, на вашем компьютере должен появиться интернет.

Network	MAC-Address	Host	Signal / Noise	RX Rate / TX Rate
🙊 Client "Wi-Fi" (wlan0)	10:10:EF:10:10:10	192.168.1.1	🚄 -50 / -95 dBm	270.0 Mbit/s, 40MHz, MCS 15 180.0 Mbit/s, 40MHz, MCS 12, Short GI

Установим дополнительные пакеты

Так как у нас уже есть интернет, то сейчас будем устанавливать необходимые пакеты, такие как luci-proto-relay и relayd, а заодно и установим пакеты русского языка.

OpenWrt	Status -	System - Network -	Logout	OpenWrt Status - System - Network - Logout
		System		Software
Software		Administration		Free space:

Actions	Configuration	Software		Filter.	20.26	Download and inst	tall package:	
		Startup		Type to filter	Clear	Package name or	r URL	OK
No package lists available		Scheduled Tasks		Actions. Update lists	Upload F	Package	Configure op	kg
Free space: 9	3% (3.89 MB)	LED Configuration		Available Installed Updates				
		Backup / Flash Firmware		×	No pa	ckages	Ъ	
Download ar	nd install packag	Reboot	ОК	Package name	Version	Size (.ipk)	Description	

Нажимаем на System и переходим в Software.

Находим и нажимаем на кнопку Update lists.

Signature check passed.
Downloading http://downloads.openwrt.org/releases/18.06.5/packages/mips_24kc/routing/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/openwrt_routing
Downloading http://downloads.openwrt.org/releases/18.06.5/packages/mips_24kc/routing/Packages.sig
Signature check passed.

Режим репитера на OpenWRT. Установка и настройка - Sprut.Al

Ждем, пока не обновятся все пакеты, жмем кнопку Dismiss, после чего находим строку Download and install package:

Free space:	92%	(3.8 MB)		
Filter:		Download and in:	stall package:	
Type to filter	Clear	Package name or URL		OK
Actions:				_
Update lists	Upload Package		Configure opkg	

и устанавливаем по очереди ниже указные пакеты:

luci-proto-relay

relayd

luci-i18n-base-ru

luci-i18n-firewall-ru

В окошках нажимаем на кнопку Install и ждем пока не появится что-то подобное.



Ну вот и все, все пакеты установлены, обновляем страницу и интерфейс теперь на Русском языке, что еще для счастья надо.

Настраиваем раздачу Wi-Fi

Нажимаем на Сеть и переходим в Wi-Fi.

Раз мы установили русский интерфейс, то дальше буду ориентировать вас в русском меню.

OpenWrt Состояние - Система Сеть - Зыйти	OpenWrt Состояние - Система - Сеть - Выйти
Интерфейсы	radio0: Master "OpenWrt" radio0: Клиент "Wi-Fi"
radio0: Master "OpenWrt" radio0: Клиет Wi-Fi	Списак беспроводных сетей
Коммутатор	список беспроводных сетей
Список беспроводных с рнсры рыз	Generic MAC80211 @ radio0 802.11bgn Depeaarrycrum Dowox Добавить
Generic MAC80211 Имена хостов	Канал: 2 (2.417 ГГц) Скорость: 270 Мбит/с
💿 radio0 802.11bgn Статические	SSID: OpenWrt Режим: Master



Находим интерфейс с SSID OpenWrt с режимом Master, после чего нажимаем на кнопку Изменить.

Удалить

Удапить

Теперь перед нами страница настроек Wi-Fi мастера. Здесь	OpenWrt Состояния - Систяма - Сять - Вы			
необходимо задать параметры, как у основного маршрутизатора.	radio0: Master "OpenWrt" radio0: Клиент "Home Wi-Fi"			
Расскажу об основных настройках.	Беспроводная сеть: Master "Ор Настройка устройства			
	Основные настройки Дополнительные настройки			
Мощность передатчика — лучше настроить так, чтобы при приближении к основному роутеру, устройство автоматически	Cocrossine Pescimi: Master SSID: 0% BSSID: CC:CC:CC:CC:			
меняло сеть подключения.	Беспроводная сеть включена Отключить			
Режим — должен стоять как "Точка доступа"	Канал Блокировать канал 2 исполе			

ESSID — видимое название WI-Fi сети (имя сети).

Шифрование — находится во вкладке Безопасность беспроводной сети, нужно для того, чтобы установить пароль на Wi-Fi сеть.

Сохраняем кнопкой Сохранить и нажимаем Сохранить и применить.

Основные настройки До	ополнительные настройки
Состояние	dill Режим: Master SSID: OpenWrt 0% BSSID: CC:CC:CC:CC:CC:CC
Беспроводная сеть включена	Отключить
Канал	Блокировать канал 2 используемый: Клиент "Home Wi-Fi"
Мощность передатчика	asto * 🎯 dBm
Настройка сети	
Основные настройки Бо	азопасность беспроведной сети МАС-фильтр Дополнительные настройки
Режим	Точка доступа 🔻
ESSID	Wi-Fi
Сеть	lan. 📰 👳 -
	Выбарите интерфейс или интерфейсы, которые вы хотите прикрепить к данной беспроводной сети или заполните поле создать, чтобы создать новый интерфейс.
Ceptorts ESSID	
Devenue WAM	×
PERMIT VINIVI	

Выйти

Настроим интерфейс повторителя

Теперь добавим и настроим интерфейс Relayd(Мост-ретранслятор), чтобы присоединить интерфейсы lan и wwan.

OpenWrt Состояние - Систем	а Сеть 🕶 Выйти	OpenWrt	Состояние 🕶	Система 🕶	Сеть 🕶	Выйти
	Интерфейсы	DI-Ian	IPv4:	192.168.2.1/24	01 MD (14 4	тооо пакетов)
No password set!	Wi-Fi		Прото	окол: DHCP-к	лиент	
There is no password set on this router.	Коммутатор в	wor WWAN	WWAN Время работы: 0h 10m 16s Image: March of the state of			
and enable SSH.	DHCP и DNS	9				
	Имена хостов	vian0				
	Статические		IPv4:	192.168.1.5/24	1	
Status	маршруты	Defenuer wervälltere beär				
Sustam	Диагностика	добавить новый интерфейс				
System	Межсетевой экран					

Нажимаем на Сеть и переходим в Интерфейсы.

Находим и нажимаем на кнопку Добавить новый интерфейс.

	Передач	а (ТХ): 0 В (0 пакетов)	
	Добавить новый интерф		
	Имя	Repeater_bridge	
-	Протокол	Мост-ретранслятор 🔹	
		1	
			Отменита Создать интерфейс
	brian Передач	a (TX): 70 29 MB (186039 naveros)	

В разделе имя вводим Repeater_bridge, а протокол выбираем Мост-ретранслятор, после чего нажимаем на кнопку Создать интерфейс.

Откроется страница настроек нового интерфейса, где надо будет проделать некоторые настройки.

В разделе Основные настройки должно быть так:

Протокол должен быть Мост-ретранслятор.

Ставим галочку, чтобы загружалось при запуске.

Открываем список в пункте Ретранслятор между сетями и обозначаем в списке lan и wwan.

Локальный IPv4 - адрес здесь выставляем IP- адрес, который был ранее назначен на Wi-Fi-сеть.

Переходим на вкладку Настройки межсетевого экрана и выбираем lan. Нажимаем кнопку Сохранить, а после - Сохранить и применить.





Настройка с помощью CLI

Перезагружаем роутер самостоятельно, нажимаем на Сеть и переходим в Wi-Fi. Почему-то у меня отключился Master Wi-Fi, поэтому проверьте эту настройку и, если необходимо, включите и сохраните настройки с применением.

Пока времени не хватает, чтобы расписать как настроить тоже самое с помощью CLI, но как время появится, я обязательно это сделаю.



5. uci set wireless.@wifi-iface[-1].ssid='RouterSSID' # Указываем АР к которой подключается репитер

6. uci set wireless.@wifi-iface[-1].encryption=psk2 # Тип шифрования на AP

7. uci set wireless.@wifi-iface[-1].key='YourRouterPassword' # Пароль от AP

8. uci set wireless.@wifi-iface[-1].disabled=0 # Включаем наше соединение

9. uci commit # Обязательно применяем изменения

Настраиваем АР, правим правила и рестартуем сервисы

1. uci set wireless.@wifi-iface[0].ssid='RepeaterSSID' # SSID репитера

2. uci set wireless.@wifi-iface[0].encryption=psk2 # Тип шифрования на репитере

3. uci set wireless.@wifi-iface[0].key='RepeaterPassword' # Пароль на репитере

4. uci commit

5. uci set network.wwan=interface # назначем нашей сети интерфейс

6. uci set network.wwan.proto=dhcp # получать будем ip на этом интерфейса от dhcp сервера

7. uci commit

8. uci set firewall.@zone[1].network='wan wan6 wwan' # Добавим в правила firewall нашу сеть

9. uci commit

10. /etc/init.d/network reload && /etc/init.d/firewall reload && wifi # рестартуем сетку, firewall и wifi

11.

12.

•	Ответить
	OIDCINID



https://sprut.ai/article/rezhim-repitera-na-openwrt-ustanovka-i-nastroyka?ysclid=m3bkp07jqt298185399