

TRIMUI SMART PRO

Open Source Linux

prev::  [назад в библиотеку](#)

Быстрые клавиши CrossMix-OS

Основные сочетания клавиш (MainUI)


Сочетание клавиш	Действие
START	Переключение между Cover Flow и Grid View
SELECT	Поиск по всем играм (также через кнопку меню)
MENU (в списках Game / Best / Apps)	Редактировать — скрыть ненужные элементы
MENU (во время загрузки)	Отмена автозапуска (удерживать до мигания 3 синих светодиодов)
X (в списке игр)	Показ альтернативных опций запуска/ядер
A (нажать) + L1 (удерживать)	Установить ядро по умолчанию для игры и запустить её
A (нажать) + R1 (удерживать)	Установить ядро по умолчанию для системы и запустить

Общие действия (General Controls)

Сочетание клавиш	Действие
START + L1 / R1	Регулировка яркости экрана
FN включён (ползунок вправо)	Максимальная производительность CPU (настраивается в Fnkey setting)

🎮 Внутри игры (In-Game)

Сочетание клавиш	Действие
MENU + POWER (3 сек)	Принудительный выход из игры/приложения
POWER (долгое нажатие)	Сохранение и выключение (при включённой опции "Resume at boot")
MENU + START	Сохранить и выйти в главное меню
MENU + L1	Перемотка назад <i>(нужно включить в Retroarch)</i>
MENU + R1	Включить/выключить ускоренную перемотку
MENU + L2	Загрузить сохранение
MENU + R2	Сохранить состояние
MENU + ← / →	Переключение между слотами сохранений
MENU + ↑	Скриншот в Retroarch
MENU + X	Вкл/выкл отображение FPS



№	Название кнопки	№	Название кнопки	№	Название кнопки
1	Громкость	2	Хост	3	Питание

№	Название кнопки	№	Название кнопки	№	Название кнопки
4	R1	5	R2	6	L1
7	L2	8	Клавиша A	9	Клавиша B
10	Клавиша X	11	Клавиша Y	12	Стрелки
13	Джойстик	14	Старт	15	Селект
16	Динамик	17	Индикатор	18	Меню
19	3.5 мм	20	TF карта	21	Разъем зарядки
22	клавиша Fn	23	Отверстие для ремня	24	Микрофон

 [Источник: GitHub Wiki](#)